




GRUPPI BASAMENTI - Crankcases groups

BAS0009: FIGG.22-23-24-25-26-30-33-38-39-40-45-46-47-48-49-50-51-52-53-54-55-58-62-63-67-70-71-74-77;

BAS0010 : FIGG.1-2-3-11-18-30-33-38-43-44-48-49-50-51-52-53-54-55-57-60-67-70-71-74-79;

BAS0014 : FIGG.1-2-3-12-18-30-33-38-43-44-48-49-50-51-52-53-54-57-60-67-70-71-74-79;

BAS0018 : FIGG.1-2-3-11-14-15-16-17-33-38-42-44-48-49-50-51-52-53-54-55-57-60-67-70-71-74-79-82:

BAS0019 : FIGG.1-2-3-7-12-14-15-16-17-38-42-44-48-49-50-51-52-53-54-55-57-60-67-70-71-74-79-82; **BAS0022** : FIGG.1-2-3-11-18-30-33-38-43-44-48-49-50-51-52-53-54-55-57-60-67-70-71-74-79;

[illegible][illegible]