

GRUPPI APPLICAZIONE TURBOCOMPRESSORE - *Turbocharger application groups*

PTU0007: FIGG.1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-12-13-14-15-20-25-27-28-29-30-31-32-33-34-40-41-42-43-44;
PTU0012: FIGG.1-2-3-4-5-7-8-9-10-11-12-13-20-25-27-28-29-30-31-33-34-35-36-37-38-39;
PTU0023: FIGG.1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-12-13-14-15-16-18-21-23-25-27-28-29-30-31-32-33-34-40-41-42-43-44;
PTU0029: FIGG.1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-12-13-14-15-17-19-22-25-26-27-28-29-30-31-32-33-34-40-41-42-43-44;

MODIFICATIONS-MODIFICHE-ÄNDERUNGEN-MODIFICACIÓN

Pos. N.	Code Codice	SIMBOLS SIMBOLI △	▲	⧄	EC	Up to serial nr. Fino a matricola
17	4 175 0346		X			77B - 02643
20	3 524 2032	X		X		
22	2 202 2050		X			
24	2 108 2011		X			

Pos. N.	DESCRIPTION DESCRIZIONE	Quantity (Q.tà) 703	704	706	
1	SCREW		1		
2	SCREW (PTU0007-23-29)		1		
2	SCREW (PTU0012)		2		
3	SHEAT		1		
4	GASKET		1		
5	INTAKE MANIFOLD		1		
6	SCREW (PTU0007-23-29)		1		
7	CLAMP		2		
8	NUT		8		
9	SHEAT		1		
10	GASKET		4		
11	OIL DELIVERY PIPE		1		
12	GASKET		2		
13	UNION SCREW		1		
14	OIL DELIVERY PIPE		1		
15	CLAMP ASSY		1		
16	STUD		3		
17	STUD		3		
18	TURBOCHARGER		1		
19	TURBOCHARGER		3		
20	TURBOCHARGER ASSY		1		
21	GASKET		1		
22	GASKET		1		
23	FLANGE		1		
24	FLANGE		1		
25	NUT		3		
26	SHEAT		1		
27	NUT		12		
28	EXHAUST MANIFOLD		1		
29	STUD		4		
30	GASKET		1		
31	GASKET		4		
32	WASHER		2		
33	GASKET		1		